

TQBA0879

接続ガイドの見かた

- ●(☞基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- ●(②ガイド○○○)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。 (例)(②ガイド501)…リー

● ── …信号の流れを示します。

(例)(**?**ガイド501)…リモコンで**?? 5**ゑ**10**鶏**1**♪と押す。

ケーブル・コード一覧(別売品)

名 称	品番・備考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)·RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)·RP-CDHS30(3 m)など	12457
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m) · RP-CDHM30(3 m)	3
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	RP-CA2005(0.5 m)・ RP-CA2010(1 m)など	26
D端子映像コード	RP-CVDG15A (1.5 m)など	_
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(].5 m) 接続機器の端子が「Y、Pß、Pß」「Y、Cß、Cß」 「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	7
映像/音声コード	RP-CVP3G20 (2 m)など	6 7
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20 (2 m)など	

ケーブル・コード(別売品)は 販売店でお買い求め いただけます。 パナソニックの家電製品 直販サイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense


http://club.panasonic.jp/mall/sense/

携帯電話から もお買い求め いただけます。

http://p-mp.jp/cpm/



LANストレートケーブル(市販品) モジュラーケーブル(市販品)




接続後の設定


「インターネット/ネットワークプリンター/くらし機器」接続後の本機の設定 (『軍基本ガイド42、81ページ「かんたんネットワーク設定」)


●接続する機器の設定は、機器側の取扱説明書をご覧ください。

ビエラリンク(HDMI)対応機器


ケーブル・コードについては「ケーブル・ コード一覧(別売品)」をご覧ください。








端子カバーの上から差し込んでください。 3D映像を見ることができます。3D映像非対応のシアターを 使うときは、下記の接続にしてください。



●3D映像を視聴するときは、HDMIロゴのある「High Speed HDMIケーブル」をお使いください。 ※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)に デジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

デジタルビデオカメラ/デジタルカメラ








●1台のみ、つなぐことが できます。

ビエラリンク(HDMI)対応 デジタルビデオカメラ

ビエラリンク(HDMI)対応 デジタルカメラ

4 ブルーレイディスク プレーヤーなど





または

ビエラリンク(HDMI)対応 ブルーレイディスク プレーヤー

ビエラリンク(HDMI)


対応パソコン

●持ち運べるポータブルプレーヤーなどを接続する場合は、 側面のHDMI 3 端子への接続をおすすめします。

5 パソコン

の設定

●本機で操作できるパソコンの最新情報は http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html (2011年7月現在)





●本機で操作できるパソコンは1台のみです。


1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定(電 基本ガイド52ページ)

●「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**必須**(?ガイド822)

●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。 (アガイド822)

ビエラリンク(HDM)非対応機器 ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

6 オーディオ機器




●接続できるオーディオ機器について (電子基本ガイド54ページ)

接続後の本機の設定

光デジタルケーブルでの接続時

- ●「デジタル音声出力」(? ガイド823)
- ステレオ音声コードでの接続時
- ●「ビデオ2音声入出力設定」 (アガイド823)


7 DVDプレーヤーなど





●専用ケーブルが必要な場合が あります。

HDMI端子を使用するとき (で 基本ガイド54ページ) ■HDMI端子について(©電基本ガイド52ページ) HDMI




ステレオ音声コードでの接続時

●「ビデオ2音声入出力設定」(? ガイド823)

8 パソコ

DVDプレーヤーなどの再生機器



- ●本機が対応しているパソコン信号について (アガイド113)
- ●ビデオ入力2に別の機器を接続すると、別の機器の音声が 出ますのでご注意ください。
- ※お使いのパソコンによっては変換アダプター(市販品)が 必要な場合があります。

音声コードでの接続時

●「ビデオ2音声入出力設定」(? ガイド823)



6 7 8 の接続後の本機の設定(お好みで) (© 基本ガイド54ページ)

- ●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(?]ガイド823)
- ●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには:外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、PCスキップ、 HDMIスキップ」(?ガイド823)